ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因) 器具やランプを布や紙などで覆わない。

禁止

器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

↑ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士など の資格が必要です。 (火災・感電の原因)

ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因)

(可燃物をかぶせて使うと火災の原因)

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か (過熱して火災の原因)

節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯 しない。

スイッチの引きひもを強く引いたり、はじいたり 斜めに引かない。また、ランプにからませない。

(破損して落下の原因) |明るく安全にご使用いただくために半年に 1 回の保

|ランプは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な

| 力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因)

点検

禁止

■6ヶ月に1回、外観及び機能(非常点灯持続時間と切替 動作)の点検を行う。[建築基準法施行規則第6条・消 防庁告示第3号と第14号]

守・点検を行う。

直射日光の当たる状態で点灯しない。

■24(48)時間以上充電後、非常点灯持続時間が20(30) 分以下となったら蓄電池を交換する。() 内の数値は非常灯の場合 ■消防法では点検結果を所轄の消防署に報告することが 義務づけられています。[消防法施行規則第31条)

ランプ交換・器具の清掃: **- <u>へ</u> 警 告 電源スイッチを切ってから行う**(感電の原因)

スリップリング

グランドパッキン

蛍光ランプ

゚グランド

₽Û

ĒΓ

ランプ 交換 適合 FL40S (EX) ランプ FLR40S(EX) FLR40S (EX) /36 プを使用してください。 Γ ▲ 注 意

●本器具のランプソケットは32mm管専用ソケットです。●光束値の違う ランプに交換する場合、照度範囲がかわります。●三菱電機オスラムラン

(1) グランド、スリップリング グラント、スリッノックン、 ランドパッキンをランプの両端 ランプピン

に順次通す。 (2) ランプピンをソケットに差し込 み、ランプを確実に装着する。

(3) ランプピンをソケットに差し込んだ後、グランドを左右均等に 締めつける。

■防水を目的に使用しているゴムパッキンは使用環境によって 劣化が早まり、防水性能が低下する場合がありますので、定 期的な点検、早めの部品交換をおすすめします。

清掃

○やわらかい布にぬるま湯または水をつけて よく絞ってふきとってください。

○点灯中及び消灯直後のランプや器具には触ら ない (高温のためやけどの原因)

○ランプはソケットに確実に取付ける (取付けが不完全な場合落下の原因) ○使用済みのランプは不用意に割らない

(ガラスが飛散してけがの原因) ○指定した管径以外のランプを使わない

(防水性が損なわれ、火災・感電の原因) ○ソケットの清掃に洗剤を使用しない (洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)

器具・ランプを水洗いしない(火災・感電の原因)

蓄電池の交換 · 🔨 醫 告 電源スイッチを切ってから行う(感電の原因)

適合蓄電池 4N25AA

蓄電池の交換は必ず当社指定の 純正部品を使用してください。

┌∕∕へ警告

蓄電池はショート・分解・加熱・変形させない また、火中に入れない(やけどや衣類損傷の原因)

この製品には、ニカド電池を使用しております。 ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源で す。ニカド電池の交換及びご使用済み製品の廃 マース 東に際しては、二カド電池を取り出し、回収拠 Ni-Cd 点でお持込みください。詳細は弊社カタログを ご覧ください。

・インバータ器具の取扱い

■赤外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、照明器具から離し てご使用ください。(雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。)

■受信電波が弱い場合には、AMおよび短波放送では雑音 ■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源 が入る場合があります。

■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が♪ り正常に作動しない場合があります。

線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

異常時 厂 △ 警告 の処置

「煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。(火災・感電の原因) 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、 再生紙を使用 しています。

- 三菱電機株式会社

連絡先 三菱電機照明株式会社 宮(0467)41-2773 (品質保証部サービス課)

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 ☎(0467)41-2728(営業企画課)

MITSUBISHI

このたびは三菱照明器具をお買上げいただき ありがとうございました。

E767Z429H23

保管用

三菱階段通路誘導灯·非常用照明器具兼用形(蓄電池內蔵形)

| Easyecosum トラフ形器具 防雨・防湿形(部品防水) (高調波ガイドライン適合品)

WKK4051E

EGS, EG <光東比25%>

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。 また アフターサービスもできません。

○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

取扱説明書

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 ○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守るこ

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ▲警告、▲注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

器具取付けの際は電線を挟まない。

(絶縁不良により感電・火災の原因)

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わない でください。

● 必ず指示に従い 行ってください。

配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。

引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン 可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのあ る所で使わない) (火災の原因)



(絶縁破壊により感電・火災の原因)

取付面に凹凸がある所には付けない。 (絶縁不良により感電の原因)

施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

軒下などの屋側以外の屋外で使用しない。

↑ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害また 家屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱いをしたときに、傷害または

高温 (35℃以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い 振動・衝撃のある場所で使わない。(落下・感電・ 火災の原因)

腐食性ガスの出る場所で使わない。 (劣化による落下の原因)

禁止

禁止

器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面に は取付けない。

(絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)

表示された電源電圧以外では使わない。特に定格電 圧の90%以下の電圧使用は、安定器の短寿命、故障 となります。(火災・感電の原因)

器具のノックアウトを外す場合はドライバー等によ り電線を傷つけない。

器具を密集して取付けない。(10cm以上離す)

(絶縁不良により感電・火災の原因)

(器具の温度が高くなり火災の原因)

狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して 使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が渦熱して火災の原因)

調光用専用器具以外は調光させない。 (器具が過熱して火災の原因)


お願い

- ■周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
- ■インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器 と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動し ない場合があります。
- ■直射日光や、空調機器等の排気口・温風吹出口付近の 取付けはお避けください。(蓄電池の寿命が低下するこ とがあります。)
- ■天井面に取付ける場合、取付ける部分が平らな所に取 付けてください。(すき間が発生することがあります。)


非堂占灯時は、下表の光束値で点灯します。

71 (67/10/21/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/			
ランプ	ランプ定格光束(lm)	光束比	非常点灯時光束(Im)
FL40SW	3100	25%	775
FL40S.EX	3560	25%	890
FLR40SW (/36)	3000	25%	750
FLR40S.EX (/36)	3450	25%	863


保証について ■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定 器は3年間です。ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。



接 続 図



取付穴



1 取付前の確認

器具質量に十分耐えるよう、取付ボルトの強度を確保する。

- Λ 警 쓴

器具の取付けは質量に耐える所に取付ける(落下の原因)

2 ランプソケットを取付ける

○本体に内蔵のランプソケットをソケット台に取付ける。

3 器具本体をボルトに取付ける

- (1)使用する電源穴に付属のコードブッシュをはめ込む。
- (2) 電源線・アース線を器具本体のブッシュ付電源穴から引き込んでおく。
- (3) 本体を取付ボルトに確実に取付ける。

- ⚠ 警 告・

取付けが不完全な場合落下の原因

4 電源線を接続する

電源線と器具口出線を確実に接続する。

- 〇口出線長さは、中央電源穴より器具外約0.15mです。
- ○高電位側は器具側の黒線と、低電位側は白線と合わせて接続する。
- ○電源線は専用回路にする。
- ○アース線を接地端子に圧満する。
- <D種(第3種)接地工事が必要です。>

一<u>八</u>警告

接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

一<u>∧</u>警告-

アース工事は電気設備の技術基準に従い行う (アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因)

接続部の防水処理が不完全な場合、絶縁不良による漏電、感電の原因

<単相2線2線引き・平常時消灯しない場合>

<単相 2 線 3 線引き ・平常時消灯する場合>






- ・誘導灯として、この結線方法を使用 する場合は所轄の消防署の了解を得 る必要があります。
- ○通電後、蓄電池のコネクタを接続してください。通電しないで蓄電池のコネクタを接続したまま放置すると、蓄電池が過放電します。
- ○使用開始まで時間がある場合は、消灯するまで放電させた後、蓄電池のコネクタを外してください。

5 反射板を取付ける

点検スイッチの引きひもを反射板の穴に通してから、反射板を本体に固定 する。




一个注意:

取付けが不完全な場合落下の原因

6 ランプを確実に取付ける

- (1) 器具に同梱してあるグランド、スリップリング、グランドパッキンをランプの両端に順次通す。
- (2) ランプピンをソケットに差し込み、ランプを確実に装着する。



-<u>∧</u>注意=

取付けが不完全な場合落下の原因

(3) ランプピンをソケットに差し込んだ後、グランドを左右均等に締めつける。

一方に片寄り過ぎますと、接触不良を起こすことがあります。

7点灯を確認する

- (1) 非常点灯しない場合
- ・蓄電池と非常灯ユニットのコネクタははずれていませんか。
- ・蓄電池のヒューズは溶断していませんか。
- ・蓄電池は24(48)時間以上充電してありますか。()内の数値は非常灯の場合
- (2) 充電インジケータ(緑色の表示ランプ) が点灯しない場合
 - ・電源は通電されていますか。
- ・蓄電池と非常灯ユニットのコネクタははずれていませんか。
- ・蓄電池、非常灯ユニットのヒューズは溶断していませんか。